cocina con carácter

Accessoires VALIRA recommandés :
Poignées en silicone AIRE collection /
Spatule

Recomended VALIRA accessories:
Silicone handles AIRE collection /
Spatula

Accesorios VALIRA recomendados:
Asas de silicona de colección AIRE /
Espátula

PLANCHA

34 x 25 cm
13,4 x 9,8" inches

25 cm | 9.8"

34 cm | 13.4"

PLANCHA INCLINÉE
Design fin et ergonomique.
Revêtement antiadhésif.

SUPERFICIE INCLINATA
Design fine ed ergonomico.
Rivestimento antiaderente.

SUPERFICIE INCLINADA
Diseño fino y ergonómico.
Revestimiento antiadherente.

POUR TOUS TYPES DE CUISSON
Réagit rapidement aux changements de température.
Adapté à tous types de cuisson.

PER TUTTI TIPI DI COTTURA
Reagisce rapidamente ai cambi di temperatura.
Si adatta rapidamente a ogni tipo di cottura.

PARA TODO TIPO DE COCCIÓN
Responde rápidamente a los cambios de temperatura.
Apto para todo tipo de cocción.

LES MEILLEURS MATÉRIAUX
Aluminium fondu indéformable.
Antiadhérent multicouche avec Titane.
Sans PFOA.

I MATERIALI MIGLIORI
Alluminio fuso indeformabile.
Antiaderente multistrato con Titanio.
PFOA Free.

LOS MEJORES MATERIALES
Aluminio fundido indeformable.
Antiadherente multicapa con Titanio.
Sin PFOA.

TOP QUALITY MATERIALS
Cast Aluminum will not warp.
Multi-layer non-stick with Titanium.
PFOA Free.

SUPERFICIE INCLINADA
Permite escurrir pastas y líquidos.
Acabado y fácil de almacenar.

SLOPED SURFACE PLANCHA
Drains fats and liquids.
Stackable design for easy storing.

FOR ALL TYPES OF COOKING
Delivers uniform heat distribution.
Responds quickly to temperature changes.

ESP
INSTRUCCIONES DE USO. Antes de utilizarla por primera vez se recomienda lavarla con agua caliente, secarla y luego impregnarla ligeramente con aceite y abrillantarla. **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.** Lavar con agua caliente y sosa. Evitar utensilios de metal que puedan rayar. **ATENCIÓN.** Usar siempre manoplas o agarraderas para evitar quemaduras. **GARANTÍA.** La Garantía cubre defectos de fabricación y de materiales durante 10 años. Garantía válida desde la fecha de compra. No cubre el desgaste normal del producto y daños causados por un uso incorrecto como el especificado en estas instrucciones. Para más información sobre la garantía o garantía adicional **www.valira.com**

ENG
INSTRUCTIONS FOR USE. Before using for the first time, wash in hot water, dry and then thoroughly impregnate with oil and thaw. **CLEANING AND MAINTENANCE.** Wash in hot soapy water, Rinse and dry with a dish-cloth or absorbent kitchen towel. Do not use abrasive products that could damage the non-stick coating. **ATTENTION.** Always use oven mitts resistant to 200°C or wooden utensils that cannot scratch. Do not expose the pan to temperatures above 200°C. **GUARANTEE.** The guarantee covers faulty workmanship and/or materials when the product is used in normal domestic conditions and in accordance with the instructions for use provided. It does not cover normal wear and tear or damages caused by misuse or misuse. We are overlooking of the product. For more information about the guarantee or additional guarantee: **www.valira.com.**

FRA
INSTRUCTIONS D'EMPLOI. Avant de l'utiliser pour la première fois, laver à l'eau chaude, essuyer, puis badigeonner d'huile et faire chauffer. **NETTOYAGE ET ENTRETIEN.** Laver à l'eau chaude savonneuse. Rincer et essuyer avec un torchon ou essuie-tout absorbant. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou susceptibles de rayer l'anti-adhérent. **ATTENTION.** Utiliser toujours des ustensiles de cuisson en bois ou gants de protection anti-adhérent. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou susceptibles de rayer l'anti-adhérent. **ATTENTION.** Utiliser toujours des ustensiles de cuisson en bois ou gants de protection anti-adhérent. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou susceptibles de rayer l'anti-adhérent. **GARANTIE.** La garantie couvre les défauts de fabrication et des matériaux dans la mesure où le produit est utilisé dans des conditions normales et en accord avec les instructions d'utilisation fournies. Elle ne couvre pas l'usure normale du produit, ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation anormale. Pour plus d'informations concernant la garantie ou la garantie supplémentaire, veuillez consulter la page **www.valira.com.**

POR
INSTRUCCIONES DE USO. Antes de utilizarla para primera vez, é conveniente lavala con agua caliente, secarla e después impregnala ligeramente con aceite y abrillantarla. **LIMPIEZA E MANTENIMIENTO.** Lavar com água quente e sabão. Enxaguar e secar com pano de tecido ou papel de cozinha. Não usar produtos abrasivos ou que possam riscar o antiaderente. **ATENÇÃO.** Usar sempre luvas ou pegas para não se queimar. Não cobrir a frigideira com papel de alumínio ou plástico. Não utilizar utensílios de madeira ou de nylon resistentes até 200° C ou utensílios de madeira que não possam riscar o antiaderente. **ATENÇÃO.** Usar sempre luvas ou pegas para não se queimar. Não cobrir a frigideira com papel de alumínio ou plástico. Não utilizar utensílios de madeira ou de nylon resistentes até 200° C ou utensílios de madeira que não possam riscar o antiaderente. **GARANTIA.** A garantia cobre defeitos de fabrico e de materiais usados, sempre que o artigo seja usado em condições normais e de acordo com as instruções de uso. Não cobre o desgaste normal do artigo e danos causados por uso incorrecto, como por exemplo o sobreaquecimento do artigo. Para mais informações sobre garantia e voucher consulte a page **www.valira.com.**

DEU
HINWEISE ZUM GEBRAUCH Vor der ersten Benutzung mit Spülmittel abwaschen, trocknen und dünn mit Öl einreiben. **REINIGUNG UND PFLEGE:** Reagiert sie mit milden Spülmittel und trockenen Sie mit einem weichen Geschirrtuch oder Küchenpapier. **ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Küchenutensilien aus Holz oder Silikon. Topflappen, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen. **GARANTIE:** Die Garantie umfasst Fehlerhaftigkeit und/oder Fabrikation, Materialien sofern das Produkt unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen verwendet wurden. Sie umfasst nicht die normale Abnutzung oder Beschädigungen, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Umgang, wie Überlastung des Produktes, verursacht werden.
Zu mehr Informationen über die Garantie oder zusätzliche Garantie: **www.valira.com.**

NLD
GEBRUIKSAANWIJZING. Voordat u de pan in gebruik neemt, de eerste keer afspoelen met heet water en goed drogen, daarna nemen met olie en vetvrijen. **SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD.** Afwassen in heet water met afwasmiddel. Niet met een harde schuurspons schoonmaken. Droogwrijven met een theedoek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten. **PAS OP.** Gebruik altijd ovenhandschoenen of houten spatels om te voorkomen dat de pan kan worden beschadigd. **PAS OP.** Gebruik altijd ovenhandschoenen of houten spatels om te voorkomen dat de pan kan worden beschadigd. **GARANTIE.** De garantie geldt voor fabricage- en materiaalfouten, gedurende tien jaar vanaf de aankoopdatum, mits het product normaal gebruikt wordt en de gebruiksaanwijzingen worden opgevolgd. Voor meer informatie over garantie of aanvullende garanties: **www.valira.com.**

CZE
NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím výrobku ho omyjte v horké vodě, osušte a lehce dopouštějíme impregnovat olejem. U výrobků s teflonovým nosil dopouštějíme používat čistými. **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.** Umyjte v horké mýdlové vodě, opláchněte a osušte hadrem nebo savou utěrkou. Nepoužívejte abrazivní prostředky, které by mohly poškodit nepřilnavý povrch." **ZÁRUKA.** Záruka se vztahuje na vady způsobené tiskem a materiálem, pokud je výrobek používán v souladu s návodem k použití a pokud jsou dodržovány pokyny. Pro více informací o záruce nebo další záruky: **www.valira.com.**

RUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Перед первым использованием вымойте сковороду в горячей воде, высушите и слегка смажьте маслом. **УХОД И ОЧИСТКА.** Мойте горячей водой с моющим средством. Не используйте абразивные моющие средства. Протрите насухо. **ВНИМАНИЕ.** Используйте деревянные или силиконовые кухонные принадлежности. Не используйте прихватки. **ГАРАНТИЯ.** Гарантия покрывает дефекты материалов и производственного брака при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на естественный износ или повреждения, вызванные неправильным использованием товара, как например перегрев пустой сковороды. Для получения более подробной информации о гарантии обращайтесь на сайт **www.valira.com.**

ES - PRODUCTO DE PROXIMIDAD
EN - MADE IN SPAIN
FR - FABRIQUÉ EN ESPAGNE

ES - ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN - HEALTHY COOKING
FR - ALIMENTATION SAINE

ES - EMPRESA RESPONSABLE
EN - ETHICAL COMPANY
FR - ENTERPRISE RESPONSABLE

PHOTOGRAPHER_LLUC QUERALT @ luc_queralt
VALIRA
C/Apeles Mestres 12-14
43206 REUS-SPAIN
valira.com @valiraofficial
PMC 807-6-23
8 412160 760234 4

PLANCHA

34 x 25 cm
13,4"x 9,8" inches

10 AÑOS DE GARANTIA
YEARS GUARANTEE
ANS DE GARANTIE

MADE IN SPAIN